

# 3DS本体における弊社商品対応状況のお知らせ

2011年2月28日現在

コードフリークシリーズ	対応	補足
CYBER コードフリーク type-i (DS用)	○	DS用ソフトのみ対応 3DS用ソフトは非対応
CYBER コードフリーク typeIII (DS用)	○	DS用ソフトのみ対応 3DS用ソフトは非対応
CYBER コードフリーク typeII (DS/DS Lite用)	×	
CYBER コードフリーク (DS/DS Lite用)	×	
CYBER コードフリーク type0 vol.2 (DS/DS Lite用)	×	
CYBER コードフリーク type0 (DS/DS Lite用)	×	
ゲームアクセサリ	対応	補足
CYBER・2ポートUSB ACアダプタ (DS Lite/DSi/DSi LL/PSP用)	○	
CYBER・USBマルチ充電ケーブル (DSi/PSP用)	○	
CYBER・USB巻き取り充電ケーブルi (DSi用)	○	
CYBER・USB充電ケーブルi (DSi用)	○	
CYBER・クリーニングクロスμ (マイクロ) (DSi/PSP用)	○	
CYBER・セミハードカードケース (DS用)	○	
CYBER・セミハードケース (DS Lite/DSi用)	○	
CYBER・ソーラーバッテリー (DS Lite/DSi/DSi LL用)	○	
CYBER・タッチペンホルダーi (DSi用)	△	付属タッチペンは3DS本体に収納できません
CYBER・マルチソフトポーチ (DS Lite/DSi/PSP用)	○	
CYBER・ワンセグアンテナ -BARI III- (PSP2000/3000用)	○	※別途『ワンセグ受信アダプタ DSテレビ』が必要です
CYBER・乾電池アダプタ (DS Lite/DSi/DSi LL用)	○	
CYBER・巻き取りイヤホン	○	
CYBER・巻き取りヘッドホン (DS/PSP用)	○	
ガチャピン×ムック セミハードケース (DS Lite/DSi用)	○	
ガチャピン×ムック タッチペン (DS用)	○	
ガチャピン×ムック タッチペンホルダー (DSi用)	△	付属タッチペンは3DS本体に収納できません
BUFFALO ゲーム機用 電源タップ	○	
BUFFALO Wi-Fiコネクタ WLI-UC-GNM-B	○	
BUFFALO Wi-Fiコネクタ WLI-UC-GN-B	○	